



rys. kliny montażowe do obróbki zewnętrznej.

Żeby podczas ocieplania elewacji, uniknąć ściśnięcia skrzynki rolety, przed rozpoczęciem ocieplenia należy użyć kliny montażowe do obróbki zewnętrznej.

Jednocześnie należy niezwłocznie po skończeniu ocieplenia, usunąć wspomniane kliny.